

# Nordeuropa Försäkring AB

SÄRSKILDA VILLKOR

LARMKLASS 2 L92:1



**FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET**

## **Inbrottsförsäkring – Larmklass 2**

### **8. Säkerhetsföreskrifter**

Utöver de säkerhetsföreskrifter som anges i detta försäkringsavtal (dvs. i försäkringsbrevet och i de allmänna och särskilda villkoren) gäller följande.

#### **8.1 Vad som avses med ensäkerhetsföreskrift**

Med säkerhetsföreskrift avses i detta försäkringsvillkor en föreskrift om vissa bestämda handlingssätt eller anordningar som är ägnade att förebygga eller begränsa skada.

#### **8.2 Vilka som ska följa säkerhetsföreskrifterna**

Den försäkrade svarar gentemot Försäkringsgivaren för att säkerhetsföreskrifterna följs av

- den försäkrades företagsledning
- övriga anställda hos den försäkrade
- annan som har att tillse att föreskriften följs.

Om någon som anges i föregående stycke inte följer angivna föreskrifter medför det normalt ett avdrag från skadeersättningen. Se 8.9 Påföljd när säkerhetsföreskrift inte följs.

#### **8.3 Inbrottslarm**

Som säkerhetsföreskrift för inbrottsförsäkringen gäller – utöver övriga för försäkringen gällande krav på inbrottsskyddet – att i försäkringsbrevet angivet försäkringsställe ska vara skyddat med ett godkänt inbrottslarm i larmklass 2.

#### **8.4 Allmänt**

Den försäkrade ansvarar för att

- inbrottslarmanläggningen är utförd enligt 8.5
- inbrottslarmanläggningen är tillkopplad
- inbrottslarmanläggningen har avsett täckningsområde
- larmlagens bestämmelser, SFS 1983:1097, är uppfyllda
- nedanstående föreskrifter följs.

#### **8.5 Anläggningens utförande**

##### **8.5.1 Anläggarfirma**

Anläggningen ska vara installerad av anläggarfirma som uppfyller kraven i Svenska Stöldskyddsföreningens norm för Anläggarfirma för inbrottslarmanläggning, SSF 1015, i larmklass 2.

Projektering, installation av ledningsnät och larmsändare kan dock utföras av underentreprenör.

##### **8.5.2 Materiel**

I inbrottslarmanläggningen ingående materiel ska uppfylla kraven i Svenska Stöldskyddsföreningens norm för Materiel till inbrottslarmanläggning, SSF 1014, i larmklass 2.

##### **8.5.3 Installation**

Anläggningen ska projekteras och installeras i larmklass 2 enligt Svenska Stöldskyddsföreningens Regler, SSF 130.

##### **8.5.4 Larmöverföring**

Överföring av inbrottslarm ska ske till larmmottagningscentral som uppfyller kraven i Svenska Stöldskyddsföreningens regler för Larmcentraler, SSF 136.

## 8.6 Skötsel och underhåll

Den försäkrade svarar för att inbrottslarmanläggningens skötselanvisningar följs.

Överföringen till larmcentralen ska kontrolleras minst en gång per halvår.

Den försäkrade ska vid till- eller ombyggnad utan dröjsmål kontakta larmfirma som uppfyller kraven enligt 8.5.1 för överenskommelse om åtgärder.

### 8.6.1 Larmförmedling

Den försäkrade ansvarar för att avtal om larmförmedling upprättas med larmmottagningscentral.

Avtalet ska omfatta de åtgärder som erfordras vid utlöst larm, bl.a. – om inget annat överenskommit med Försäkringsgivaren – uttryckning av väktare från auktoriserat vaktbolag.

Den försäkrade ansvarar vidare för att

- larmmottagningscentralen har tillgång till aktuella namn, adresser och telefonnummer till den försäkrade
- larmmottagningscentralen eller bevakningsföretaget har tillgång till erforderliga nycklar till objektet
- nycklar, koder eller andra behörighetsmedia till inbrottslarmanläggningen inte är tillgängliga för eller kända av obehöriga.

### 8.6.2 Anlägggarintyg

Den försäkrade ska till If lämna anlägggarintyg utfärdat av anlägggarfirma som uppfyller kraven enligt 8.5.1 på en av Svenska Stöldskyddsföreningen fastställd blankett. Vid väsentlig ändring eller utökning av anläggningen ska nytt anlägggarintyg utfärdas.

### 8.6.3 Revisionsbesiktning

Den försäkrade ska – om inget annat avtalats med Försäkringsgivaren

- en gång varje år med högst 18 månaders mellanrum låta revisionsbesiktiga inbrottslarmanläggningen av anlägggarfirma som uppfyller kraven enligt 8.5.1 eller av besiktningsman som Försäkringsgivaren godtar.

### 8.6.4 Ansvarig personal

Den försäkrade ska för skötsel av anläggningen utse en anläggningsskötare och minst en ersättare För denne.

### 8.6.5 Till- och fränkoppling

Den försäkrades anläggningsskötare eller annan lämplig person ska svara för till- och fränkoppling av anläggningen.

### 8.6.6 Fel på anläggningen

Om inbrottslarmanläggning eller del därav på grund av fel eller annan anledning inte kan hållas tillkopplad ska den försäkrade utan dröjsmål

- ordna med särskild bevakning eller annan lika betryggande skyddsåtgärd
- göra felanmälan till anlägggarfirman
- underrätta larmmottagningscentralen och Försäkringsgivaren om att anläggningen är fränkopplad.

### 8.6.7 Åtgärder efter larm

Efter utlöst inbrottslarm och sedan åtgärder vidtagits ska anläggningen utan dröjsmål tillkopplas.

### 8.6.8 Kontrolljournal

I en kontrolljournal ska med angivande av tidpunkt bl.a. införas uppgift om kontroller och provningar, revisionsbesiktning, servicebesök m.m. enligt anvisningarna i kontrolljournalen.

### **8.9 Påföljd när säkerhetsföreskrift inte följts**

Om säkerhetsföreskrift inte följts görs ett avdrag med 30 %, dock lägst 40 000 kr och högst 400 000 kr, från den ersättning som annars hade betalats. Sådant avdrag görs även från ersättning till annan försäkrad än den som inte följt föreskriften.

Avdraget kan ökas om särskilda skäl finns med hänsyn till försummelsens art eller andra omständigheter.

Avdraget kan minskas eller helt tas bort om

- det kan antas att skada skulle ha inträffat även om föreskriften följts. Ersättning betalas då för den skada som kan antas skulle ha inträffat även om föreskriften följts
- ingen av dem som anges i 8.2 varit försumlig
- särskilda skäl finns med hänsyn till försummelsens art eller andra omständigheter.

## **13. Definitioner**

### **Larmklass 2 - Installation**

Inbrottslarmanläggningen ska – om inget annat avtalats med Försäkringsgivaren – ha följande omfattning:

Dörr, port och lucka

Dörr, port och lucka i omslutningsyta ska vara skyddad med magnetkontakt.

Fönster\*

#### **Alternativ 1 - skalskydd**

- Öppningsbart fönster ska vara skyddat med magnetkontakt och glasdetektor(er)
- Fönster som inte är öppningsbart ska vara skyddat med glasdetektor(er).

#### **Alternativ 2 - indraget skalskydd**

Fönster – dock inte fönster i dörr, port och lucka i omslutningsyta, som ska skyddas enligt alternativ 1 – ska vara skyddat med ett indraget skalskydd genom rörelse- eller linjedetektorer. Detektorerna ska vara monterade på sådant sätt i försäkringslokalen att området omedelbart innanför fönstren skyddas av inbrottslarmet.

Inre skydd (volymskydd)

Som komplement till skalskyddet gäller att rörelsedetektorer ska finnas i lämpligt antal beroende på försäkringslokals yta och byggnadskonstruktion.

\*Avser fönster vars nedre kant är belägen lägre än 4 m över markplan eller på annat sätt är lättåtkomligt (t.ex. från balkong, tak eller steg).

### **Försäkringslokal**

Sammanhängande utrymmen i en byggnad som den försäkrade använder för sin verksamhet. Med försäkringslokal avses även stålcontainer.

### **Försäkringsställe**

Sådan plats som anges i försäkringsbrevet med gatuadress, kvartersnummer eller fastighetsbeteckning där försäkrad egendom förvaras.

### **Godkända produkter och tjänster**

Av Försäkringsgivaren godkända produkter och tjänster som uppfyller i försäkringsvillkoren angivna klasser och nivåer vilka bl.a. finns angivna i Svenska Stölskyddsförningens publikation Säkerhetsguiden.